




MOUNTING YOUR LIGHT

1. Mount the bracket on the seat post with the rubber ring by wrapping it around the post and latching it onto the hooked plastic bracket.




2. Install the light on the bracket by sliding it in from a horizontal position, then turning it 90° to lock it in place.



TO SWITCH MODES

Please press the button for 1.5 seconds to turn ON & OFF and click to switch modes.



LOW BATTERY INDICATOR

When the battery's remaining charge level is less than 10%, the light will automatically switch to low constant or flashing mode. This will provide additional runtime. The indicator will show in red color. Please promptly charge the light until the indicator light turns off. (Fig.1)




Fig.1




Fig.2

CHARGING

1. Open the rubber cover at the bottom of the light. (Fig.2)
2. Plug in provided Micro USB cable, then plug the other side into a USB port. (Fig.3)
3. Red indicator light will illuminate. When fully charged, light will shut off.






Fig.3

CLIP MOUNT


1. Install the light on the bracket.
2. Twist the light in the position of 90° and fasten it.




OPTIONAL-SADDLE RAIL BRACKET




1. Install the bracket under the saddle rail by using cable tie.



2. Tighten up the cable tie and cut the extra part of it by using scissors.




3. When the light and bracket is in vertical condition, install the light on the bracket.



4. Twist the light in the position of 90° and fasten it.

COMPONENTS

Light / Bracket / Strap x 2 / Clip Mount / Pad x 2 / USB Cable.




CAUTION:

EN Fully charge your product before using it for the first time, Fully charge your product at least every three months. Keep your product out of the reach of children. Charge your product with the included USB cable. Your product may not charge when the connected PC is in sleep mode. It depends on the power output of your PC's USB port. Both charging and lighting time are estimated and may vary with operation and environmental conditions. Your rechargeable battery's capacity may decrease along with its use. The battery can be fully charged and discharged about 300 times. Please use your battery as instructed. **FR** Veuillez recharger complètement votre produit avant sa première utilisation. Veuillez charger complètement votre produit au moins tous les 3 mois. Veuillez conserver votre produit hors de portée des enfants. Veuillez recharger votre produit avec le câble USB fourni. Votre produit peut ne pas se recharger si le PC auquel il est connecté est en mode veille. Cela dépend de la puissance de sortie au port USB de votre PC. Veuillez recharger votre produit avec les ports USB situés à l'arrière de votre ordinateur afin de limiter le temps de recharge pendant plus long. Le temps de recharge et d'éclairage sont des estimations et peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation et de la condition. La capacité de recharge de votre batterie peut diminuer au fur et à mesure de son utilisation. La batterie peut être complètement rechargée et déchargée jusqu'à 300 fois. Veuillez utiliser votre batterie comme indiqué. **DE** Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Einsatz komplett auf. Laden Sie Ihr Produkt mindestens alle 3 Monate vollständig auf. Halten Sie das Gerät von Kindern fern. Laden Sie das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel auf. Das Gerät wird eventuell nicht geladen, wenn sich der PC im Ruhezustand befindet. Dies hängt davon ab, ob der USB-Port im Ruhezustand weiterhin mit Spannung versorgt wird. Bitte schalten Sie ihn in den Boost- oder Blinken-Modus um, wenn Sie das Gerät gleichzeitig laden und nutzen möchten. Sowohl Lade- als auch Leuchtzeiten sind Schätzungen, die je nach Einsatz- und Umgebungsbedingungen variieren können. Die Akkukapazität kann im Laufe der Zeit abnehmen. Der Akkus kann etwa 300 Mal geladen/entladen werden. Bitte verwenden Sie den Akku wie angegeben. **ES** Cargue completamente el producto antes de utilizarlo por primera vez. Por favor, cargue completamente su producto al menos cada 3 meses. Mantenga el producto alejado del alcance de los niños. Cargue el producto con el cable USB incluido. El producto no se puede cargar cuando el equipo conectado se encuentra en el modo de suspensión. Dependiendo de la salida de potencia del puerto USB del equipo, Cargue el producto a través de los puertos USB situados en la parte posterior de la placa base, ya que, de lo contrario, la carga tardará mucho tiempo. Tanto el tiempo de carga como el de iluminación son estimados y pueden variar en función del entorno las condiciones de funcionamiento. La capacidad de la batería recargable puede reducirse con el uso. La batería se puede cargar y descargar completamente hasta 300 veces. Utilice la batería conforme a las instrucciones. **IT** Caricare completamente il prodotto prima dell'uso iniziale. Si prega di caricare completamente il prodotto almeno ogni 3 mesi. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Caricare il prodotto utilizzando il cavo USB fornito in dotazione. Il prodotto potrebbe non caricarsi quando il PC a cui è collegato è in modalità di sospensione. Questo dipende dalla potenza alla porta USB del PC. Caricare il prodotto collegandolo alle porte USB situate sul retro della scheda madre, diversamente potrebbe impiegare più tempo per ricaricarla. Sia il tempo di ricarica e di illuminazione sono delle stime e possono variare in base all'ambiente ed alle condizioni di funzionamento. La capacità della batteria ricaricabile può diminuire con l'uso. La batteria può essere caricata e scaricata completamente a 300 volte. Utilizzare la batteria come da istruzioni. **PL** Naładuj produkt całkowicie przed jego pierwszym użyciem. Całkowicie naładuj swój produkt co najmniej co 3 miesiące. Produkt należy ładować za pomocą dołączonego kabla USB. Produkt może nie się ładować, jeżeli podłączony komputer jest w trybie uśpienia. Zależy to od wydajności zasilania w gnieździe USB komputera. Produkt należy ładować z wykorzystaniem gniazda USB znajdującego się w tyłu płyty głównej lub czas ładowania będzie dłuższy. Zarówno czas ładowania jak i czas świecenia są szacunkowe i

OPTIONAL

Saddle Rail Bracket(RB16) / Cable Tie x 2



może różnić się zależnie od środowiska pracy i warunków. Pojemność akumulatora może maleć wraz z czasem jego użytkowania. Baterię może zostać całkowicie naładowana i rozładowana do 300 razy. Używaj baterii zgodnie z instrukcją. **PT** Favor carregar o produto completamente antes de utilizá-lo pela primeira vez. Por favor, carregue totalmente o seu produto pelo menos a cada 3 meses. Mantenha-o fora do alcance de crianças. Carregue a energia do produto através do cabo USB incluso com o produto. Os tempos de duração do carregamento de energia e iluminação são estimados e podem variar de acordo com o ambiente e o modo de utilização. A capacidade de carga das baterias recarregáveis podem diminuir com o tempo de utilização. A bateria ser descarregada e recarregada por 300 vezes. Utilizar a bateria da forma que foi instruída. **FI** Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataa täyteen tuotteesi vähintään joka kolmas kuukausi. Älä jätä valoa lasten ulottuville. Käytä lataukseen valon mukana toimitettavaa USB-kaapelia. Huomaa, että tietokone ei välttämättä anna latausta mikäli se on lepotilassa. Mikäli lataat valoa tietokoneen kautta, käytä varsinaisia USB-portteja älä USB-hubia. Valoa voi ladata myös USB-lisäasusta. Lataus- ja käyttöaika riippuvat voimakkaasti käyttöolosuhteista. Kylmä vähentää akun tehoa ja kestoa. Akun varauskyky saattaa käytön myötä laskeaa. Akku kestää vähintään 300 latausta varaukseen muuttumatta. Valon akku on kuluvaa osaa eikä takuu kata sen heikkenemistä. Käytä akkua ohjeiden mukaisesti. **SE** Ladda batteriet fullt före du använder lampan för första gången. Var god ladda din produkt minst en gång till batteriets kapacitet. Lampa inte lampen inom räckhåll för barn. Ladda lampen med den USB-kabel som följer med lampen. Observera, att en dator inte alltid ger laddning om den går i viloläge. Om du använder datorn för att ladda lampen ska du använda de egentliga USB-portarna, inte en USB-hub. Lampan kan också laddas från ett tillägsbatteri med USB-port. Laddnings- och brukstiden beror i hög grad på användningsförhållanden. Kallt väder påverkar lampans effekt och hållbarhet. Batteriets kapacitet kan minska med åldern. Batteriet kan laddas minst 300 gånger utan att kapaciteten minskar. Lampans batteri sälls till användning och garantin gäller inte batteriets kapacitet. Använd batteriet enligt instruktionerna. **JP** 製品を初めて使用する前にフル充電を行ってください。3 か月ごとに製品を完全に充電してください。当製品は乳幼児の手が届かないところに置いてください。附属の USB ケーブルで充電してください。当製品の充電モードの際は、この製品への充電が行われない可能性があります。PC の USB ポートに出力があるお部屋にしてください。コンピュータを使用する場合は、供給電力が不足して長時間充電が必要となる事態を避けるため、マザーボード後部の USB ポートによって充電してください。充電ランプ点灯時間は目安であり、環境や使用状況によって異なります。当バッテリーの充電容量は使用状況によって次第に減少します。バッテリーは、300 回のフル充電が可能ですが、バッテリーは、取扱説明書に従ってご使用ください。KR 제품을 사용하기 전에 먼저 충전을 해야 합니다. 최소 3 개월마다 제품을 완전히 충전하십시오. 제품을 유아 근처에 미치지 않는 곳에 두십시오. 오래지나 USB로 연결해 충전하십시오. PC가 수면 상태이면 본 제품을 충전할 수 없습니다. PC USB에 전원 출력이 있는지를 확인하십시오. PC로 충전할 때는 메인보드 뒷면 USB 포트에 반드시 충전하십시오. 전원 부품을 방지하기 위해서 충분한 시간을 두고 충전하십시오. 본 제품은 파킹벨크와 연결해서 사용할 수 있기 때문에, 사용 시간을 연장시킬 수 있습니다. 외부 전원 공급 장치 사용시 발기 최대 모드에서 충전하면 발기 각 악재므로, 발기 강하나 깜박임등 모드로 전환하여 충전 및 사용하십시오. 충전과 조명 시간은 대략적으로, 환경이나 사용 상황에 따라 다릅니다. 본 충전 배터리의 용량은 사용 상황에 따라 달라질 것입니다. 배터리는 완전 충전과 방전 300회 가능합니다. 저지에 따라 배터리를 사용하십시오. 中文 首次使用產品前應先充飽電後才使用。請至少每 3 個月將您的產品完全充電。請將本產品置於兒童觸及不到之處。請勿吞食。若不慎吞食，請立即就醫。請依照說明書使用。PC 連接時，請將產品連接至主機板後方之 USB 插槽充電，避免供電不足需要更多時間完成充電。充電時間隨時間為概略值，請視環境與使用狀況有所不同。本充電電池電容量會使用後完全充飽後，完全充飽次數大約 300 次。請依指示方式使用電池。

SPECIFICATIONS

Size:	65 × 15.4 × 26.7 mm
Weight:	18 g
LED:	15 Chips COB LED
Battery:	Rechargeable Lithium-ion Polymer Battery
Charging:	DC5V / 0.5A, 1.5 hrs



Manufactured by Chance Good Ent. Co., Ltd.
Quality System Registered to ISO 9001:2015
Website: www.infini.com.tw



A61464R1612

WARNING

1. Please use DC 5V (QC1.0) charger only. Do not use QC2.0 or 3.0 charging equipment as damage may occur.
 2. Discontinue charging immediately while the battery starts hot or smoky.
 3. Leave the battery away from high temperature environment.
 4. DO NOT continue charging once fully charged.
- Please stop charging once indicator light off.



PRODUCT WARRANTY

INFINI offers a two-year Limited Warranty from the date of original purchase. Products are warranted to be free from manufacturing defects in materials and workmanship under normal use.

Batteries are covered by 90 days warranty (only for rechargeable light). To obtain warranty service, products should be returned with proof of purchase from an authorized retailer.