



MOUNTING

I-467W




I-467R




OPTIONAL (Carrier Mount)

I-467R



RUNTIME

* Unlock at first time using




I-467W

	Low Beam	High Beam	Eco Flash	Pulsating	Daytime Flash
	20 Lumens	60 Lumens	7.5 Lumens	20 Lumens	100 Lumens
	5 : 00 h : min	1 : 30 h : min	50 : 00 h : min	6 : 00 h : min	10 : 00 h : min


I-467R

	Low Beam	High Beam	Eco Flash	Pulsating	Daytime Flash
	8 Lumens	20 Lumens	5 Lumens	10 Lumens	30 Lumens
	5 : 00 h : min	1 : 30 h : min	50 : 00 h : min	6 : 00 h : min	8 : 00 h : min

CHARGING



BATTERY RECYCLE



(Only remove the battery for recycling otherwise, functionality will be affected.)

BATTERY LEVEL INDICATOR


ON
I-467W/R



Mode Changed
for low battery remind
(Under 25%)



OFF (Double Clicks)
I-467W/R




100 - 50%
49 - 25%
25 - 0%



(Slow)
(Fast)

COMPONENTS

I-467W



I-467R



WARNING / WARNUNG / AVVERTENZA

- 1. Risk of Fire and Burns:** Do not open, crush, heat above 60°C, or incinerate.
 - 2. Battery removal safety:** Remove the battery only for recycling purposes. Use appropriate tools for removal.
 - 3. Short-Circuit Hazard:** Keep batteries out of reach of children. Do not attempt to repair the product yourself. Repairs should only be performed by qualified personnel.
 - 4. Extinguishing Agent:** In case of fire, use designated extinguishing agent, for example, Class D or Water/Lithium-safe agent.
- 1. Brand- und Verbrennungsgefahr:** Nicht öffnen, zerdrücken, über 60 °C erhitzen oder verbrennen.
 - 2. Sicheres Entfernen der Batterie:** Entfernen Sie die Batterie ausschließlich zum Zweck des Recyclings. Verwenden Sie zum Entfernen geeignetes Werkzeug.
 - 3. Kurzschlussgefahr:** Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
 - 4. Geeignetes Löschmittel:** Verwenden Sie im Brandfall ein geeignetes Löschmittel, z. B. einen Metallbrandlöscher der Klasse D oder ein für Lithiumbatterien geeignetes Wasser-/Lithium-Löschmittel.
- 1. Rischio di incendio e ustioni:** Non aprire, schiacciare, riscaldare oltre 60 °C né incenerire.
 - 2. Sicurezza nella rimozione della batteria:** Rimuovere la batteria esclusivamente ai fini del riciclaggio. Utilizzare strumenti idonei per la rimozione.
 - 3. Pericolo di cortocircuito:** Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non tentare di riparare il prodotto autonomamente. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.
 - 4. Agente estinguente:** In caso di incendio, utilizzare un agente estinguente idoneo, ad esempio un estintore di Classe D oppure un estinguente a base d'acqua idoneo per batterie al litio.



A6I467R1611



MADE IN TAIWAN

Manufactured by Chance Good Ent. Co., Ltd.
Quality System Registered to ISO 9001:2015
Website: www.infini.com.tw